Réveil solaire radiopiloté
Température & Date
NC-3186

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l'achat de ce réveil radiopiloté infactory. Avec ces cellules solaires intégrées, ce réveil ne vous lâchera jamais car il se recharge jour après jour.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
Réveil radiopiloté
Mode d'emploi

Einstellen
1. Appuyez sur la touche WAVE. L'heure se règle automatiquement. Ceci peut durer plusieurs minutes.
2. Maintenez la touche SET enfoncée environ 2 secondes jusqu'à ce que l'affichage clignote.
3. Effectuez le réglage avec les touches UP et DOWN.
4. Confirmez votre choix avec la touche SET.
5. Passez au prochain réglage et répétez les étapes 3 et 4.

NOTE: Appuyez sur la touche WAVE pour que le réveil synchronise l'heure. Modifiez le réglage de l'heure uniquement si le réveil ne capte aucun signal radio de réglage automatique.

Réveil
1. Appuyez sur la touche ALARM pendant environ 2 secondes jusqu'à ce qu'une cloche s'allume.
2. Réglez les heures avec les touches UP et DOWN.
3. Confirmez votre choix avec la touche ALARM.
4. Réglez les minutes avec les touche UP et DOWN.
5. Confirmez votre choix avec la touche ALARM. Le réveil est maintenant enregistré.

Alarme
Appuyez sur la touche ALARM pour activer ou désactiver le réveil. Une cloche s'affiche à l'écran si le réveil est actif. Quand le réveil sonne, vous pouvez couper l'alarme en appuyant sur la touche ALARM.
Appuyez sur la touche LIGHT/SNOOZE sur le dessus du réveil pour activer la fonction sommeil. Le réveil s'éclaire pour afficher l'heure et l'alarme sonnera à nouveau dans 5 minutes. Vous pouvez arrêter la fonction sommeil en appuyant sur n'importe quelle autre touche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

© 05/2009

(inFactory)